


HOLZBLASINSTRUMENTE

---

# Pflegeanleitung



Arnolds & Sons®  
*Fine Wind Instruments*



# Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen ARNOLDS & SONS<sup>®</sup>-Instrumentes.

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden, mit dem Sie lange und mit viel Freude musizieren können.

Um Ihnen den richtigen Umgang mit Ihrem Instrument zu erleichtern, haben wir im Folgenden die wichtigsten Handhabungs- und Pflegehinweise zusammengetragen.

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Lektüre zu studieren. Ein gepflegtes Instrument, an dem Sie lange Jahre Freude haben, wird Sie dafür belohnen.

Ihr ARNOLDS & SONS<sup>®</sup>-Team



Abb. 1



Abb. 2

Ein Musikinstrument bedarf der regelmäßigen Pflege. Dadurch erhalten Sie es für eine möglichst lange Zeit und verhindern größeren Reparaturbedarf. Der Zeitaufwand dafür ist äußerst gering.

Um Ihnen die Instrumentenpflege zu erleichtern, wird jedes neue Instrument mit passendem Zubehör ausgeliefert. (Abb. 1, 2)

Wir empfehlen, Ihr Instrument nur mit den mitgelieferten Produkten zu pflegen. Bitte führen Sie niemals auch nur kleinere Reparaturen an Ihrem Instrument selbst aus, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an einen qualifizierten Fachmann.



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Reinigen Sie das Instrument nach jedem Spielen mit dem beigelegten Reinigungsstab oder Durchzieh-  
wischer und dem fusselfreien Tuch  
von innen und trocknen Sie die  
Zapfen sorgfältig ab. (Abb. 3)

Reinigen Sie die Oberfläche nach  
jedem Gebrauch mit dem beigelegten  
Silber- oder Lackreinigungstuch. Tun  
Sie dies sehr sorgfältig, um Klappen,  
Federn usw. nicht zu beschädigen.  
Verwenden Sie bitte keine Metall-  
politur. (Abb. 4, 5)

Um Feuchtigkeit auf den Polstern zu  
entfernen, legen Sie ein saugfähiges  
Papier zwischen Klappe und Tonloch  
und drücken Sie die Klappe mehrere  
Male sorgfältig durch. Reiben Sie  
nicht an den Polstern.



Abb. 6



Abb. 8



Abb. 7



Abb. 9

Ölen Sie Ihr Instrument alle sechs Monate. Geben Sie einen winzigen Tropfen eines guten, leichten Klappenöles auf die Mechanik und ölen Sie alle beweglichen Teile. Entfernen Sie überschüssiges Öl, da sich sonst Staub festsetzt und die Polster beschädigt. (Abb. 6, 7)

Die Zapfenkorken bei Saxophonen und Klarinetten sollten regelmäßig eingefettet werden, damit sie nicht porös werden und sich leichter zusammen- bzw. auseinanderbauen lassen. (Abb. 8, 9)

Verwenden Sie keine Schmiermittel an den Flötenzapfen, da dies Staub und Schmutz anzieht und die Zapfen beschädigt werden können.



*Abb. 10*

Transportieren Sie Ihr Instrument in einem passenden Etui und achten Sie darauf, dass die Schlösser stets verschlossen sind, bevor Sie das Etui in die Hand nehmen. (*Abb. 10*)

Schützen Sie nach jedem Gebrauch das Mundstück Ihrer Klarinette oder Ihres Saxophons nebst Blatt mit der Kapsel vor Beschädigungen.

So gepflegt haben Sie  
lange viel Freude an Ihrem  
ARNOLDS & SONS®-Instrument.

Arnolds & Sons®  
*Fine Wind Instruments*